Troubleshooting macOS System

- NVRAM/PRAM Reset
- SMC Reset

NVRAM/PRAM Reset

1. Mac **ausschalten**
2. Starte den Mac neu und halte **sofort** diese Tasten **gedrückt**: **Option + Befehl + P + R**
3. Lasse die Tasten los, wenn der Startton das zweite Mal ertönt

SMC Reset

Mac Studio

1. Mac ausschalten
2. Strom trennen vom Mac
3. 20 Sekunden warten
4. Wieder anschliessen
5. 5 Sekunden warten
6. Mac einschalten